

# LetzQ Deegstok



## Gebruiksaanwijzing (NL)

- De deegstok is te gebruiken tot een temperatuur van 200 graden, bij hogere temperaturen kans op verbranden
- Schoonmaken van de deegstok alleen met licht vochtige doek na afkoelen, niet in het water of in de vaatwasser.

## Instructions (EN)

- Never use the doughstick above 200°C to prevent it from burning.
- When it has cooled down, cool the stick with a damp cloth. Do not put it in water or a dishwasher

For more recipes and information, check:  
[www.letzqspit.eu](http://www.letzqspit.eu)

## Anleitung (DE)

- Verwenden Sie den Teigstab niemals über 200 ° C, um ein Verbrennen zu vermeiden.
- Wenn er etwas abgekühlt ist können sie den Teigstab mit einem feuchten Tuch kühlen und reinigen. Stellen Sie den Teigstab nicht in Wasser oder in die Geschirrspülmaschine.

## Manuel d'utilisation (FR)

- Le rouleau à pâtisserie résiste aux hautes températures jusqu'à 200°C. Ne pas dépasser la température de 200°C, vous risquez de brûler le rouleau.
- Essuyez le rouleau à pâtisserie avec un chiffon humide dès que le rouleau est refroidi. Ne laissez jamais tremper le rouleau dans l'eau et évitez de le mettre au lave-vaisselle.

For more recipes and information, check:  
[www.letzqspit.eu](http://www.letzqspit.eu)